


# Sense Activate手順

## 【手順 1】

## ユーザーアカウントを作成する (Sign UP)

ユーザーアカウントをお持ちでない方は、Webブラウザを起動し、<http://cubify.com>へアクセスします。

下記画面のMY CUBIFY から、タブ最下部のSign UP をクリックし、ユーザーアカウントを作成します。



Sign UP後、ユーザーアカウントで登録したユーザーネームとパスワードを使いMY CUBIFY からログインします。

※すでにユーザーアカウントをお持ちの方は、MY CUBIFY からログインします※




### Sign up for Cubify


User name *	Email *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
First name	Last name
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Password *	Confirm password *
<input type="password"/>	<input type="password"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sign up for the Cubify Newsletter	
<input type="checkbox"/> I agree to the <a href="#">Terms of service</a> *	
<input type="checkbox"/> I am over 13 years of age *	
* Required	
<input type="button" value="SIGN UP"/>	

# 【手順 2】 Activate Codeの取得

ログイン後、スキャナーをActivate(有効化)するには、PRINTERS+からSenseを選択します。



ACTIVATE を選択します。



Senseが入っている外箱の側面にシリアル番号(10桁)が記載されたラベルがあります。そのシリアル番号を入力し、**Activate**ボタンをクリックすると4桁のアクティベーションコードが表示されます。

## アクティベーション画面



アクティベーションコードはCubifyサイトに登録したEメールアドレスへ送信されますが、メモをしておくとう安心です。  
あとでスキャナーを**Activate**する時に必要になります。

尚、Eメールが届かない場合は迷惑メールフォルダーを調べてみてください。  
これでCubifyのアカウントでのスキャナーの登録が完了しました。

### 【アクティベーションコードを忘れてしまった場合】


アクティベーションコード取得時と同様、MY CUBIFY ログイン後、Senseアクティベーションページにアクセスし、シリアル番号を入力します。アクティベーション画面に表示、登録Eメールへ送信されます。



## 【手順 3】

# Senseのソフトウェアをダウンロードする

Sense 3DスキャナーのTop画面下、(D)Sense softwareからお使いのPC (Windows or Mac)を選択します。



お使いのPCの選択後、表示される指示に従ってください。ダウンロードが完了したら、スキャナーをアンロックすることができます。

## 【手順 4】

# Sense3DスキャナーをActivateする

Senseソフトウェアのダウンロードが終わると、Senseソフトウェアへのショートカットがデスクトップに自動的に生成されます。


スキャナのUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに接続し、ショートカットのSenseアイコンをクリックして

ソフトウェアをオープンし、言語の選択を行います。

**I have an activation code** をタップします。

さきほど取得した4桁のアクティベーションコードを入力します。

**Activate scanner** をタップします。



注意: スキャナーがコンピュータに接続されていないと、“Device not connected” というメッセージが表示されます。

# Activate作業は終了です！

## Senseをお楽しみください！

