
Cube3 Activate手順

【 手順 1】


ユーザーアカウントを作成する(Sign UP)

ユーザーアカウントをお持ちでない方は、Webブラウザを起動し、http://www.3dsystems.com/ヘアクセスします。

下記画面の3D PrintersからDesktopをクリックし、Buy Nowを選択します。




Cube3のBuy Nowをクリックし、Cube3ページへ移動します。



画面上部のSIGN UPをクリックし、ユーザーアカウントを作成します。 SIGN UP後、ユーザーアカウントで登録したユーザーネームと パスワードを使いログインします。


※すでにユーザーアカウントをお持ちの方は、 LOG IN からログインします※




【 手順 2】

Activate Codeの取得

Cube3が選択されている状態を確認し、ACTIVATEをクリックします。



Cube3本体に表示されているそのシリアル番号を入力し、 Activateボタンをクリックすると4桁のアクティベーションコードが 表示されます。



アクティベーションコードは3DSystems.comに登録したEメールアドレスへ 送信されますが、メモをしておくと安心です。 あとでCube3をActivateする時に必要になります。

尚、Eメールが届かない場合は迷惑メールフォルダーを調べてみてください。 これで3DSystems.comのアカウントでの登録が完了しました。


【アクティベーションコードを忘れてしまった場合】

アクティベーションコード取得時と同様、ログイン後、 Cube3アクティベーションページにアクセスし、シリアル番号を入力します。 アクティベーション画面に表示、登録Eメールへ送信されます。



【 手順 3】 Cube3をActivateする

Cube3のディスプレイ画面にて、4桁のアクティベーションコードを入力します。



アクティベーションコード入力後、✔ボタンを押しアクティベーション終了です。



Activate作業は終了です!

Cube3をお楽しみください!



